


このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
過熱防止安全装置について、追加でご案内をさせていただきます。

## 過熱防止安全装置について

- 室温が高いと過熱による本体破損を防ぐため、動作を停止する制御が働き、下図のようにランプが点滅して運転を停止する場合があります。



このエラーが表示された場合は、一度電源を切り、電源プラグを差し直して10分ほど時間をおいてから再度電源を入れてください。

ご不便をおかけします。ご不明な点があればアイリスコールまでご連絡ください。

## アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

### お客様サポート

24時間365日  
Web即時回答サービス



### 専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ  
公認通販サイト



製品に関する  
お問い合わせ  
(通話料無料)

**アイリスコール 0120-311-564**

9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関する  
お問い合わせ  
(通話料無料)

**修理専用コール 0800-170-7070**

9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。